

XMap 架構說明

疊在既有 VMS 之上，把分散的監控收斂成一張會回應的地圖

① 定位（看得到在哪裡）


② 監看與回放

③ 事件與處置

① 影像來源與外部系統

Sources

現有設備與系統，一台都不用換



導入時不需要

- 不需更換既有 VMS，XMap 疊在上面運行
- 不需另建伺服器，單機內建資料庫即可跑
- 攝影機清單自動同步，消失的相機自動封存

Windows / macOS / Linux 通用，繁中 · 英文 · 越南語可即時切換。

攝影機清單同步

消失相機自動封存

多品牌即時串流

NX · ONVIF / RTSP

外部事件進站

門禁 · AI · IoT

② XMap 引擎

XMap Engine

地圖層、監控牆與事件層三者貫穿

1 地圖層：從全域鑽進任一空間

全域開放街圖、自訂平面圖、真實 3D 樓層模型，攝影機放在它真正的位置，一點就跳下一層。



2 監控牆與回放

地圖一鍵上牆，1 到 5×5 最多 25 路，主副串流自動切換；同一條管線直接回放並匯出 MP4。



3 事件層：告警變成有定位的處置

SOS 橫幅、地圖自動聚焦事發點、SOP 逐步檢核，處理過程全程留痕，並可直接跳到當下錄影。



單機部署 內建資料庫 · 免額外伺服器 · Operator Mode 可鎖成純監看，值班台不會誤改設定

一張圖看完全場

2D 平面與 3D 樓層

一鍵上牆與回放

最高 25 路

自動定位+SOP

處理留痕可稽核

③ 值機台與輸出

Operator & Output

值機人員實際的操作與交付



值機人員

純監看模式關掉所有編輯，24 小時值班也不會動壞設定。

Operator Mode



事件報表

依嚴重性、分類、站點、日期彙總，含每日分佈與最常觸發來源。

CSV / PDF



外部系統聯動

狀態變化自動觸發出站 Webhook，推播、開門、警報一次帶動。

Outbound Webhook

單一建物到全國連鎖 同一套架構

為什麼要在既有系統上加一張 XMap？

不必換掉現有 VMS

XMap 疊在既有系統之上，原本的錄影與權限完全不動。

從看影像變成看場域

攝影機超過 50 台之後，清單式管理的效率會急遽下降，地圖不會。

告警自動定位加 SOP

畫面自己跳到事發點並列出處置步驟，新手值機也照著做得完。

兩種版本

XMap Pro

全域與自訂圖層、3D 樓層、反應點、事件層

XMap Enterprise

Pro 全部功能+監控牆 25 路、回放與 MP4 匯出